

Autoteippien ja tarrojen asennusohje:

Pienikokoisen tarran asennus on hyvin yksinkertaista: puhdista teipattava kohde hyvin, poista tarran suojapaperi ja liimaa tarra haluamaasi kohtaan. Myös pienemmissä tarroissa on suositeltavaa käyttää alla mainittua pesuaineseostekniikkaa.

Suurempien teippien asennus on tehtävä huolellisemmin seuraavia ohjeita noudattaen:

1. Aloita työ valitsemalla tarkoin teipin asennuspaikka. Tärkeintä on, että auto on riittävän puhdas asennuskohdaltaan. Vaikka auto näyttäisi silmämääräisesti puhtaalta, asennuskohtaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli teipin ja auton väliin jää vähänkin pölyä tai muita epäpuhtauksia, tarra ei välttämättä kiinnity kunnolla
2. Auton maalipinta ei saa olla liian kuuma/kylmä. Asennusta kannattaa siirtää mikäli auto on seisonut koko päivän auringonpaisteessa tai vastaavasti mikäli ilma on liian viileä. Auton maalipinnan paras lämpötila teippien kiinnittämiseen on n.15°-30°C.
3. Sekä tarraosaan että auton maalipintaan kannattaa levittää suihkepölyllä runsaasti vesi - pesuaineseosta (esim. astianpesuainetta). Kiinnitä teippi pintojen ollessa vielä kosteita.
4. Lopuksi tasoita teippi esimerkiksi kankaaseen kääriytyllä muovilastalla, mutta varo vahingoittamasta itse teippiä tai auton maalipintaa!!

Anna teipin kiinnittyä rauhassa. Älä pese autoa painepesurilla tai konepesussa kahteen seuraavaan vuorokauteen!